

※ LH-600 E/EG 리니어하이트 USB 저장방법

1. ⑤키를 누르고 TLACH 모드 진입한다.
2. 파일이름을 입력한다.
3. TLACH모드에서 측정물을 측정한다.
4. 측정이 끝나면 ⑤키를 누르고 종료한다.
5. ④키를 누르고 RUN모드로 진입한다.
6. TLACH모드에서 저장한 파일을 선택후 ENTHER 누른다.
7. 반복측정 설정한다. 1~4회 설정한다.
8. 측정을 시작한다. TLACH모드와 같은 순서로 측정한다.
9. 측정이 끝나면 ⑦번키 FILE 를 누르고 파트프로그램 출력을 선택한다.
10. USB를 선택하여 출력한다.

※ 출력 양식

코멘트 1	출력기호+라벨	:	출력기호+라벨	(공)
코멘트 2	설계값	:	설계값	(공)
코멘트 3	상한공차	:	상한공차	(공)
코멘트 4	하한공차	:	하한공차	(공)
1	데이터1/1	:	데이터n/1	측정 일자 1
2	데이터1/2	:	데이터 n/2	측정 일자 2
:	:	:	:	:
m-1	데이터 1/m-1	:	데이터 n/m-1	측정 일자 m-1
m	데이터 1/m	:	데이터 n/m	측정 일자 m